



Odběrová souprava: souprava VIDAS Chlamydia Specimen Collection Kit

Odběr:

a) výtěr z cervixu:

větším tampónem setřít sekret (hlen). Menší tampón zasunout 1-1,5 cm do endocervikálního kanálu a 5-10 sekund jím pomalu otáčet za stálého tlaku tak, aby se setřel buněčný materiál. 2 sekundy nechat tampón nasáknout a po vytažení zalomit do odběrové zkumavky s transportním médiem. Při vytažování dbát, aby se tampón nedotýkal vaginální sliznice. Zkumavku pečlivě uzavřít.

b) výtěr z uretry:

pacienty je nutno poučít, aby po dobu jedné hodiny předcházející vlastní odběr nemočili. Větším tampónem setřít sekret (hlen). Menší tampón zasunout 2-4 cm do uretry za pomalého otáčení. Důrazným, ale jemným rotačním pohybem o celých 360 stupňů s tlakem setřít epitelální buňky. 2 sekundy nechat tampón nasáknout a po vytažení zalomit do odběrové zkumavky s transportním médiem. Zkumavku pečlivě uzavřít.